

Voor de DayClock 7 Plus (TM710)

Update procedure naar DayClock versie [15.8.5](#)

[Alleen voor hardware 'i.t. Works TM710' te vinden achterop uw DayClock.](#)

(sub-instructies worden niet altijd getoond)

1. Zorg dat uw WiFi op de DayClock actief is.
2. Zorg dat uw account met wachtwoord en gebruikersnaam actief is.
3. Veeg nu, vanuit het "DayClock instellingen menu", (daar waar ook uw account staat ingevuld) het scherm naar beneden tot op de bovenste menu regel het "tandwiel" verschijnt en selecteer deze. 
4. Selecteer "Apps"
5. Selecteer rechtsboven het nu zichtbare tandwiel. 
6. Selecteer "Startscherm-app"
7. Selecteer "Launcher3"
8. Druk 2 x op het driehoekje < op de onderste menuregel.
9. Veeg naar boven en selecteer "Beveiliging"
10. Veeg nogmaals iets naar boven en selecteer "Onbekende bronnen"
11. Druk op "OK" (bolletje gaat naar rechts)
12. Druk op het rondje ☉ op de onderste menuregel.
13. Selecteer "Chrome"  ... en indien nodig
14. Selecteer "ACCEPT. EN DOORGAAN"
15. Selecteer "NEE, BEDANKT"
16. Typ het webadres op de bovenste menuregel "<http://bit.ly/2yvV3o2>"
17. Selecteer "enter" (pijlje rechts)
18. Chrome heeft toegang nodig ... kies "Doorgaan"
19. Chrome het volgende toestaan: toegang krijgen tot ... kies "Toestaan"
20. Dit type bestandtoch blijven gebruiken ... kies "OK"
21. Veeg het symbool linksboven naar beneden en selecteer "tc-agenda-update.apk"
22. Selecteer "INSTALLEREN" ... de software wordt geïnstalleerd.
23. Selecteer "GEREED"
24. Veeg het scherm naar beneden en selecteer het tandwiel. 
25. Selecteer weer "Beveiliging"
26. Zet nu "Onbekende bronnen" uit ! (bolletje gaat naar links).
27. Selecteer het driehoekje < op de onderste menubalk.
28. Veeg het scherm naar beneden en selecteer "Apps"
29. Selecteer rechtsboven het nu zichtbare tandwiel. 
30. Selecteer "Startscherm-app"
31. Selecteer "Clock"
32. Selecteer het driehoekje < op de onderste menubalk.
33. REBOOT of HERSTART de DayClock met de aan/uit knop.
34. U beschikt nu over versie 15.8.5
35. Check uw account met de "Testknop".

info@dayclocks.nl

www.dayclocks.nl

tel. +31(0)681138988